

App-Einrichtung



### v.1\_26012023



Unsere Balkon Photovoltaik Lösung verfügt über ein eingebautes WIFI-Modul, an das ein Router direkt anschließen kann.

Webüberwachungsadresse: https://home.solarmanpv.com

Für die Überwachung per Mobiltelefon scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen.

Suchen Sie im App Store oder Google Play nach "solarman smart" und wählen Sie "solarman smart", diese App ist für Anlagenbesitzer.



SOLARMAN Smart für Endverbraucher

# Wie wird der Mikrowechselrichter über das Internet für den Router konfiguriert?

- 1. Öffnen Sie ein drahtloses Netzwerk.
- Wählen Sie das Netzwerk (Netzwerkname: AP+SN) aus und stellen Sie eine Verbindung her. Das Standardpasswort lautet 12345678.

EnergyFU



3. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie 10.10.100.254 ein. Sowohl der Benutzername als auch das Passwort lauten admin

0 10.10.100.254		<u>⊥</u>
Status Wizard Quick Set Advanced Upgrade Restart Reset	Image: Within the set of	Help The setup wizard will assist you to complete the device setting within one minute.



4. Gehen Sie zur Status-Seite. Die grundlegenden Informationen sind hier aufgeführt.

	- Inverter information		Hilfe
Wizard	Inverter serial number		
Quick Set	Firmware version(main)		Das Gerät kann als drahtlose
Advanced	Firmware version(slave)		verwendet werden, um
Upgrade	Inverter model		Benutzern die Konfiguration des Geräts zu ermöglichen,
Restart	Rated power	W	oder es kann auch als
Deeet	Current power	W	terminal (STA-Modus)
Keset	Yield today	kWh	Remote-Server über einen
	Current power	kWh	drahtlosen Router zu verbinden.
	Alerts		Status des Bemete Convers
	Last updated		* Nicht verbunden: Die
	Device serial number	1704013242	bitte die Probleme wie folgt: (1) Prüfen Sie die
	Filliware version	LSW3_14_FFFF_1.0.23	
	Wireless AP mode	LSW3_14_FFFF_1.0.23 Enable	Geräteinformationen, um zu sehen, ob die IP-Adresse
	Wireless AP mode SSID	Enable AP_1704013242	Geräteinformationen, um zu sehen, ob die IP-Adresse erhalten wurde oder nicht; (2) Prüfen Sie, ob der Router
	Wireless AP mode SSID IP address	LSW3_14_FFFF_1.0.23 Enable AP_1704013242 10.10.100.254	Geräteinformationen, um zu sehen, ob die IP-Adresse erhalten wurde oder nicht; (2) Prüfen Sie, ob der Router mit dem Internet verbunden ist oder sicht-
	Wireless AP mode SSID IP address MAC address	ESW3_14_FFFF_1.0.23 Enable AP_1704013242 10.10.100.254 8C:D8:B3:71:8D:B0	Geräteinformationen, um zu sehen, ob die IP-Adresse erhalten wurde oder nicht; (2) Prüfen Sie, ob der Router mit dem Internet verbunden ist oder nicht; (3) Prüfen Sie, ob eine
	Wireless AP mode SSID IP address MAC address Wireless STA mode	LSW3_14_FFF_1.0.23 Enable AP_1704013242 10.10.100.254 8C:D8:B3:71:8D:B0 Disable	Geräteinformationen, um zu sehen, ob die IP-Adresse erhalten wurde oder nicht; (2) Prüfen Sie, ob der Router mit dem Internet verbunden ist oder nicht; (3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist;
	Wireless AP mode SSID IP address MAC address Wireless STA mode Router SSID	LSW3_14_FFF_1.0.23 Enable AP_1704013242 10.10.100.254 8C:D8:B3:71:8D:B0 Disable	Gerateinformationen, um zu sehen, ob die IP-Adresse erhalten wurde oder nicht; (2) Prüfen Sie, ob der Router mit dem Internet verbunden ist oder nicht; (3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist; * Verhunden: Die
	Wireless AP mode SSID IP address MAC address Wireless STA mode Router SSID Signal Quality	LSW3_14_FFF_1.0.23 Enable AP_1704013242 10.10.100.254 8C:D8:B3:71:8D:B0 Disable	Geräteinformationen, um zu sehen, ob die IP-Adresse erhalten wurde oder nicht; (2) Prüfen Sie, ob der Router mit dem internet verbunden ist oder nicht; (3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist; * Verbunden: Die Verbindung zum Server war
	Wireless AP mode SSID IP address MAC address Wireless STA mode Router SSID Signal Quality IP address	LSW3_14_FFF_1.0.23 Enable AP_1704013242 10.10.100.254 8C:D8:B3:71:8D:B0 Disable	Geräteinformationen, um zu sehen, ob die IP-Adresse erhalten wurde oder nicht; (2) Prüfen Sie, ob der Router mit dem internet verbunden ist oder nicht; (3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist; * Verbunden: Die Verbindung zum Server war beim ietzten Mal erfolgreich;
	Wireless AP mode SSID IP address Wireless STA mode Router SSID Signal Quality IP address MAC address	LSW3_14_FFF_1.0.23 Enable AP_1704013242 10.10.100.254 8C:D8:B3:71:8D:80 Disable	Geräteinformationen, um zu sehen, ob die IP-Adresse erhalten wurde oder nicht; (2) Prüfen Sie, ob der Router mit dem internet verbunden ist oder nicht; (3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist; * Verbunden: Die Verbindung zum Server war beim letzten Mal erfolgreich; * Unbekannt: Keine
	Wireless AP mode     SSID     IP address     MAC address     Wireless STA mode     Router SSID     Signal Quality     IP address     MAC address     MAC address     MAC address     MAC address     Address     MAC address	LSW3_14_FFF_1.0.23 Enable AP_1704013242 10.10.100.254 8C:D8:B3:71:8D:B0 Disable	Geräteinformationen, um zu sehen, ödi eli P-Adresse erhalten wurde oder nicht; (2) Prüfen Sie, ob der Router mit dem internet verbunden ist oder nicht; (3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist; * Verbunden: Die Verbindung zum Server war beim letzten Mal erfolgreich; * Unbekannt: Keine Verbindung zum Server. Bitte prüfen Sie dies in 5 Minuten erneut.

5. Gehen Sie zur Einrichtungsanleitung (Wizard), klicken Sie auf Aktualisieren und Suchen Sie das drahtlose Netzwerk. Wählen Sie das Zielnetzwerk aus und stellen Sie eine Verbindung her.

Wizaru	IE-2.4G-TEST	54:A7:3:70:99:13	82	1	Π.	~	Pro Final data and a state
uick Set		0:BE:D5:20:B8:2C	80	1	+		Der Einrichtungsassistent hi
	O AP_1753738492	30:EA:E7:36:B:36	78	2	1		Geräteeinstellungen
anced	O IGEN_office_2.4G	0:BE:D5:20:B8:2C	76	1	1		innerhalb von einer Minute
rade	OIGENTEST	E8:65:D4:F2:15:B8	74	6	1		abzuschließen.
100	ŏ	90:5D:7C:97:95:29	74	1	1		
irt	O IGEN_office_2.4G	90:5D:7C:97:95:27	72	1	1	н.	
	ŏ	90:5D:7C:97:C9:E5	72	1	1		
et	O AP_1719065936	30:EA:E7:36:CF:B2	70	1	1		
	O IGEN office 2.4G	90:5D:7C:97:C9:E3	70	1	-		
					1 I		
	O TESR+**? =, ;	4A:E:EC:9E:C3:3E	70	11	1		
	TESR+**? = ; ; OIGEN_office_2.4G AD = +7072504E * Note: When RSSI of the select connection may be unstable.pl shorten the distance between 1	4A:E:EC:9E:C3:3E 0:BE:D5:20:B7:EE 0:0:0:0:2:78:0A:24 ed WiFi network is lower tha ease select other available n he device and router.	70 66 66 66 166 n 159 etwo	11 11 1 %,the rk or	-	>	
	TESR+**? =, ;     IGEN_office_2.4G     AD effortsore     * Note: When RSSI of the select     connection may be unstable.pl     shorten the distance between t	4A:E:EC:9E:C3:3E 0:BE:D5:20:B7:EE los-ne-a-7:E-0A:7A ed WiFi network is lower tha asse select other available in he device and router.	70 66 68 n 159 etwo	11 11 1 %,the rk or	-	~	
	TESR+**? =, :     IGEN_office_2.4G     ADS et/70720se     * Note: When RSSI of the select     connection may be unstable.pl     shorten the distance between t	4A:E:EC:9E:C3:3E 0:BE:D5:20:B7:EE 0:9-0:9-37:E8:-24 ed WiFi network is lower that ease select other available in he device and router.	70 66 66 n 159 etwo	11 11 11 %,the rk or	-	>	
	TESR+**? =, : IGEN_office_2.4G ADS =:17072508 * Note: When RSSI of the select connection may be unstable.pl shorten the distance between I shorten t	4A:E:EC:9E:C3:3E 0:BE:D5:20:B7:EE 0:0:0:0:7:EE 0:0:0:0:7:EE 0:0:0:0:7:EE 0:0:0:7:EE 0:0:0:7:EE 0:0:0:7:EE 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:	70 66 66 n 159 etwo	the sh		~	
	TESR+**? =, :;       IGEN_office_2.4G       ADS EXTOREASE       * Note: When RSSI of the select connection may be unstable.pl shorten the distance between I       Add wireless network manual       Network name (SSID)       Incryption method	4A:E:EC:9E:C3:3E 0:BE:D5:20:B7:EE 10:P0:27:EB:A7:EE 10:P0:27:EB:A7:EE 10:P0:27:EB:A7:EE 10:P0:27:EB:A7:EE 10:P0:27:E	70 66 66 etwo Refr			~	
	TESR+**? =, ;     IGEN_office_2.4G     AD & E17072504     Note: When RSSI of the select connection may be unstable.pl shorten the distance between thed	4A:E:EC:9E:C3:3E 0:BE:D5:20:B7:EE Do:Po:e7:7E:0:A7 ee WiFi network is lower that ease select other available in the device and router.	70 66 66 86 n 159 etwo	the sh		~	



6. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf Weiter (Next).

Status		Hilfo
Wizard		niie
Quick Set	Please fill in the following information:	Die meisten Systeme
Advanced		Funktion zum automatischen
Upgrade		Wenn Ihr Router diese
Restart	(Note: case sensitive)	Funktion nicht unterstützt, wählen Sie bitte
Reset		"Deaktivieren" und fügen Sie sie manuell hinzu.
	Obtain an IP address Enable >	
	IP address	
	Subnet mask	
	Gateway address	
	DNS server address	
	Back Next	
	1 2 3 4	

7. Sie können die folgenden Optionen auswählen, um die Sicherheit zu erhöhen, wenn sie Ihre Auswahl getroffen haben klicken Sie auf Weiter.

Status Wizard		Hilfe
Quick Set Advanced Upgrade	Enhance Security You can enhance your system security by choosing the following methods	Ändern des AP - Verschlüsselungsmodus Wenn Sie ein Passwort für das AP-Netzwerk festgelegt haben, müssen Sie das
Restart Reset	Hide AP	Passwort eingeben, um eine Verbindung zum AP herzustellen. Ändern von Benutzername
	Change the user name and password for Web server	und Passwort für den Wein Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Webserver ändern, müssen Sie den neuen Benutzernamen und das neue Passwort eingeben, um Zugang zur Einstellungsseite zü erhalten.
	Back Next	



8. Nach erfolgreicher Einrichtung wird die folgende Seite angezeigt; bestätigen Sie mit OK, um das Modul neu zu starten.

Wizard	Hilfe	
Quick Set	Setting complete! Nachdem Sie auf	ОК
Advanced	geklickt haben, w System sofort ne	vird da
Upgrade	Click OK, the settings will take effect and the system will gestartet.	
Restart	rostar minoualory.	
Reset	If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.	
	Back OK	
	1 2 2 4	

9. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Netzwerk des Microinverters her, melden Sie sich erneut unter 10.10.100.254 an und überprüfen Sie hier die Systeminformationen. Die Informationen über den Router werden auf der Seite angezeigt und der Remote Server A ist verbindungsfähig.

	- Inverter information		Hilfe
Wizard	Inverter serial number		
Quick Set	Firmware version(main)		Das Gerät kann als drah Zugangspunkt (AP-Mod
Advanced	Firmware version(slave)		verwendet werden, um
Upgrade	Inverter model		des Geräts zu ermöglich
Restart	Rated power	W	drahtloses Informations
Burn	Current power	W	terminal (STA-Modus)
Reset	Yield today	kWb	Remote-Server über ei
	Current power	kWb	verbinden.
	Alerts		Status des Remote-Serv
	Last updated		* Nicht verbunden: Die Verbindung zum Seneer
	Device information     Device serial number	1704013242	unterbrochen. Wenn die Status vorliegt, prüfen S bitte die Probleme wie f
	Firmware version	LSW3_14_FFFF_1.0.23	(1) Prüfen Sie die Geräteinformationen, u
	Wireless AP mode	Disable	sehen, ob die IP-Adresse
			ernalten wurde oder nic
	SSID		(2) Prüfen Sie, ob der Ro
	SSID IP address		<ul> <li>(2) Prüfen Sie, ob der Ro mit dem Internet verbur ist oder nicht;</li> </ul>
	SSID IP address MAC address		<ul> <li>(2) Prüfen Sie, ob der Ro mit dem Internet verbur ist oder nicht;</li> <li>(3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router</li> </ul>
	SSID IP address MAC address Wireless STA mode	Enable	<ul> <li>(2) Prüfen Sie, ob der Ra mit dem Internet verbur ist oder nicht;</li> <li>(3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist;</li> </ul>
	SSID IP address MAC address Wireless STA mode Router SSID	Enable IE-2.4G-TEST	<ul> <li>(2) Prüfen Sie, ob der Romitte Geernichten Sie, ob der Romitte dem Internet verbur ist oder nicht;</li> <li>(3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist;</li> <li>* Verbunden: Die Verbindung zum Generat.</li> </ul>
	SSID IP address MAC address Wireless STA mode Router SSID Signal Quality	Enable IE-2.4G-TEST 100%	erhalten Wurde boden nic (2) Prüfen Sie, ob der Ro mit dem Internet verbur ist oder nicht; (3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist; * Verbunden: Die Verbindung zum Server beim letzten Mal erfolgr
	SSID IP address MAC address Wireless STA mode Router SSID Signal Quality IP address	Enable IE-2.4G-TEST 100% 172.16.30.247	ernaten Wulde buder nic (2) Prüfen Sie, ob der No. (3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist; * Verbunden: Die Verbindung zum Server beim letzten Mal erfolgr * Unbekannt: Keine
	SSID IP address MAC address Wireless STA mode Router SSID Signal Quality IP address MAC address	Enable IE-2.4G-TEST 100% 172.16.30.247 98:D8:63:71:8D:B0	ernankni Wolde Goer ing, ob der Ro (2) Prüfen Sie, ob der Ro ist oder nicht; (3) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist; * Verbunden: Die Verbindung zum Server beim letten Malerfölgt * Unbekannt: Keine Verbindung zum Server- prüfen Sie die in S Mini
	SSID IP address MAC address Wireless STA mode Router SSID Signal Quality IP address MAC address	Enable IE-2.4G-TEST 100% 172.16.30.247 98:D8:63:71:8D:B0	ernaten Wurde buden nic (2) Prüfen Sie, ob der No. (2) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist; * Verbunden: Die Verbindung zum Server beim letzten Mal erfolg * Unbekannt: Keine Verbindung zum Server. prüfen Sie dies in 5 Mint erneut.
	SSID IP address MAC address Wireless STA mode Router SSID Signal Quality IP address MAC address MAC address <b>- Remote server information</b> Particle server A	Enable IE-2.4G-TEST 100% 172.16.30.247 96:D8:63:71:8D:B0	ernaten Wurde bude nic (2) Prüfen Sie, ob der No. (2) Prüfen Sie, ob eine Firewall auf dem Router eingerichtet ist; * Verbunden: Die Verbindung zum Server beim letzten Mal erfolgr * Unbekannt: Keine Verbindung zum Server. prüfen Sie dies in S Minu erneut.

10. Wenn der Remote-Server nicht verbunden werden kann, aktualisieren Sie bitte die Seite oder versuchen Sie es erneut.



## Wie verbindet man die APP

#### 1. Registrierung

7

Gehen Sie zu SOLARMAN Smart und registrieren Sie sich. Klicken Sie auf "Register" und erstellen Sie hier Ihr Konto.

E-Mail	Rufnummer
	-
E-Mail	
E-Mail	
Überprufüngscode	
Überprufüngscode	Senden
Descuert	
Passwort	
Mindestens 6 Zeichen	
	E-Mail E-Mail Überprufüngscode Überprufüngscode Passwort Passwort Mindestens 6 Zeichen

2. Eine Anlage erstellen

Klicken Sie auf "Add Now", um Ihre Anlage anzulegen. Geben Sie hier die Grunddaten der Anlage und weitere Info ein.





#### 3. Einen Logger (Aufzeichnungsgerät) hinzufügen

Option 1: Geben Sie die Logger-SN manuell ein. Option 2: Klicken Sie das Symbol rechts und scannen Sie die Logger-SN ein. Sie finden die Logger-SN auf der Verpackung oder dem Logger-Gehäuse.



4. Netzwerk-Konfiguration

Nach dem Hinzufügen des Loggers konfigurieren Sie das Netzwerk für einen normalen Betrieb. Gehen Sie zu "Plant Details" ("Anlagendetails") - "Device List" ("Geräteliste"), finden das Ziel-SN und klicken auf "Networking".





#### 5. Bestätigen der WiFi-Info

Sicherstellen, dass Ihr Handy mit dem richtigen WiFi-Netzwerk verbunden ist. Klicken Sie auf "Start".

⚠	Hinweis: 5GHz-WiFi wird nicht unterst ü tzt. Sonderzeichen (z. B. , ; "=""') in Routernamen und Passwort werden nicht unterst ü tzt.
	← SN:2312423
	Password
	App_only Change network
	🗁 ****
	5G frequency band is not supprted. Please connect to 2.4G frequency band.
	Start to configure

6. Verbinden mit dem AP-Netzwerk

Klicken Sie auf "Go to connect" ("Verbinden") und suchen Sie das richtige "AP\_XXXXXX XXXX"-Netzwerk ("XXXXXXXXXX" steht hier für die Logger-SN). Für das erforderliche Passwort geben Sie bitte "12345678" ein. Gehen Sie zurück zur SOLARMAN Smart APP, nachdem Sie die Verbindung zum APNetzwerk hergestellt haben.

< settings	WLAN		
WLAN		≜ 🗢 🛈	
MY NETWORKS			
Android		<del>?</del> 0	
ChinaNet		≜ 🗢 🛈	
AP_622602179		<del>?</del> 0	
HYH123		≜ 🗢 🛈	
IGWN-5G		≜ ╤ 0	
OTHER NETWORKS			
act-blue		<del>?</del> ()	
ChinaNet-igen		≜ 🗢 🛈	



#### 7. Automatische Konfiguration

Warten Sie bitte eine Weile, bis die Konfiguration abgeschlossen ist. Dann wechselt das System auf die folgende Seite. Klicken Sie auf "Done" ("Fertig"), um die Anlagendaten zu überprüfen (In der Regel werden die Daten innerhalb von 10 Min. aktualisiert).

